

EN JODALIGHT (MS-JI01) HEADLAMP USER MANUAL



THANK YOU FOR CHOOSING ELBRUS PRODUCT. READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING YOUR HEADLAMP. PLEASE, KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

HEADLAMP SET:



- 1 BATTERY CASE FASTENER;
- 2A, 2B POWER BUTTON DIVIDED INTO TWO PARTS: RIGZHT (2A) AND LEFT (2B);
- 3 WHITE LED;
- 4 MOTION SENSOR;
- 5 ELASTIC HEAD STRAP TO PUT ON YOUR HEAD/ HELMET;
- 6 STRAP ADJUSTER;
- 7 MOUNTING HINGE.
- 8 MOUNTING PLATE
- 9 RED LED;
- 10 CHARGING STATUS LED;
- 11 MICRO USB CHARGING PORT;

SPECIFICATION:

- LED: Cree® XLAMP® XP-G2 LEDs;
- Light output: 260 lumens;
- 3.7V , 1200 mAh, Lithium-ion battery
- Micro USB-USB charging cable;
- 3 light modes – White LED: high – 100%, medium – 50%, flashing;
- 2 light modes – Red LED: high, flashing;
- motion sensor;
- tilt angle adjustment;
- adjustable head/helmet strap;
- charging status indicator;

- protection class/ IPx4. The headlamp is splash waterproof which means that it is resistant to water splashes from any direction.
- Weight: 85.69 g.

THE PACKAGE INCLUDES:

- headlamp;
- adjustable head/helmet strap;
- Micro USB- USB (MSJI01-02) cable;
- 3.7V , 1200 mAh, Lithium-ion battery
- User Manual.

PRODUCT CHARACTERISTICS:

- The headlamp has a high light output - LED: Cree® XLAMP® XP-G2 LEDs;
- Designed for outdoor activities: trekking, running, climbing and camping;
- highly resistant to dust, shocks and water;
- allows many activities while still having both hands free for whatever you're working on. It will work in virtually any conditions;
- can be easily placed on your head with an adjustable head strap.

ADJUSTING THE HEADLAMP STRAP:

1. Adjust the tension of the strap by moving the strap adaptor along the strap.
2. Place the headlamp strap on your head without putting lots of pressure.
3. The headlamp should be placed snugly on your head helmet.

HOW TO USE:

- Switching on: press the RIGHT (2a) power button once.
- Accessing light modes: To access one of the 5 light modes press the power button the following number of times: once – it will change white LED modes: High (Press the right power button once)---medium (press the right power button two (2) times)---flashing (press the right power button three (3) times). To switch on the Red LED press and hold the right power button for ca. 2 seconds. If pressed again the mode will switch into flashing.
- Switching the motion sensor on – press the left power button (2b) once. A blue diode will light up.
- Switching the motion sensor off: press the right power button (2a) four (4) times/press the left power button (2b) two (2) times.



ELBRUS

BATTERY:

1. TECHNICAL PARAMETERS:

- Capacity: 1200mAh;
- Nominal voltage: 3.7V;
- Discharge current: 240mA;
- Clamping voltage: 4.25V;
- Charging temperature range: 10 °C - 45 °C.

2. BATTERY CHARGING:

CAUTION!

- Charging method recommended by the manufacturer: Charging the battery with 600mA constant current and 4.2V constant voltage until the current reduces to 12mA at ambient 20 °C ± 5 °C.
- Do not allow children to replace the batteries without adult supervision.
- Keep away from children.
- Charge the battery only with the MICRO USB-USB cable included. The use of other MICRO USB-USB cables may damage the battery.
- Battery charging is indicated by a red light (the LED is located next to the MICRO USB socket).
- The weakening power of the lamp means that the battery level goes down below 20%, and it needs to be charged immediately.
- The battery gets hot during charging, the temperature may exceed 40°C, though, it is not harmful to the battery.
- Battery life depends on many factors: battery type and routine maintenance. A battery with a larger capacity features a longer run time.
- After ca. 300 to 500 charge/discharge cycles, battery performance may go down to 80 %.
- At temperatures close to 0°C, the capacity and voltage drops by 5-10%, and the operating time by 50%. At -20°C, the capacity drops to approx. 30% and the operating time to approx. 70%. This is a temporary effect and is not harmful to the battery. The standard capacity and voltage are specified for 20°C. Under normal conditions, the battery loses about 1% of its capacity per day. Exposure to temperature exceeding 45°C may result in a loss of 5% of its capacity per day.

CHARGE THE BATTERY IN THE FOLLOWING WAY:

1. Open the MICRO USB port on the lower wall of your headlamp by removing the rubber cover.
2. Connect the USB cable's end into USB port in a computer. Max. input power: 10W.
3. Connect the MICRO USB end into MICRO USB port in your headlamp.
4. The LED turns red and then turns green.
5. Charging takes ca. 2.5 h.
6. If not used for a longer time, it should be charged every two months.
7. Disconnect the MICRO USB-USB cable when the battery is fully charged.

3. THINGS YOU SHOULD KNOW ABOUT THE BATTERY AND ITS DISPOSAL:

- Avoid mechanical and electrical misuse. Store in a cool, dry and ventilated place that is not exposed to high temperature fluctuations. Storage in high temperatures should be avoided. Do not place the battery close to heating appliances, or expose it to direct sunlight for long periods of time.
- The battery should not be unsealed, damaged or burnt, as it may leak or crack and release the components contained in the hermetically sealed container to the environment. Avoid short circuits on the battery contacts, overcharge, forced discharge and keep away from sources of fire. Do not crush or puncture the battery or submerge it in any liquids.
- The battery may explode or cause burns if disassembled, crushed, or exposed to fire or high temperatures. Do not short circuit or reverse the polarity. Be sure to insert the battery according to the correct polarity (+) and (-) as indicated on battery.
- Do not allow children to replace the batteries without adult supervision.
- Keep away from children.
- The battery is classed as non-household waste. It must be disposed of in accordance with national environmental regulations.

4. FIRST AID MEASURES IN CASE OF CONTACT WITH BATTERY ACID

- Eyes: immediately flush your eyes with large amount of water for 15 minutes, occasionally lifting the upper and lower eyelids. Seek immediate medical attention.
- Skin: Remove clothing from the affected area and flush with lukewarm water or rinse under running water for about 15 minutes. Seek medical attention.
- Respiratory irritation: Immediately escape the source of the hazard and move to fresh air. Use oxygen if possible.
- Ingestion: Drink 2 glasses of milk or water. Induce vomiting, if the person is conscious. Seek immediate medical attention.

FOR SAFETY REASONS, FOLLOW THE FOLLOWING GUIDELINES:

- Keep small cells and batteries which are considered swallowable out of the reach of children.
- Swallowing may lead to burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2h of ingestion.
- In case of ingestion of a cell or battery, seek medical assistance promptly.
- Turn off the headlamp when not used for a long period of time.
- Do not modify the headlamp. Do not replace any parts.
- Never attempt to disassemble the headlamp or the battery.
- Ensure adequate cooling (free air movement during use).
- Do not look straight into the light beam.
- Do not immerse the headlamp in water.
- Never leave the headlamp turned on when unattended.
- Keep away from flame and flammable materials.
- Do not put the headlamp in your pocket/bac-



- kpack immediately after use as it may be hot,
- Children under 12 must use the device under adult supervision.
- Do not dispose of the battery in fire as it may explode.
- Do not allow the battery liquid to come in contact with skin, eyes, clothing, and other surfaces.
- Do not charge the battery near fire or in high-temperature environments.

TECHNICAL PARAMETERS

LIGHT MODES	LUMENS	RUNTIME	DISTANCE	CHARGING TIME
HIGH	260 LM	3,5 H	50 M	2,5 H
MEDIUM	80 LM	7 H	30 M	2,5 H
FLASHING	-	24 H	-	2,5 H

MAINTENANCE & CLEANING:

1. It is recommended to use a dry cloth to clean the housing. Stubborn dirt should be removed with a damp cloth and soap.
2. The headlamp strap can be hand washed (without the headlamp attached) in mild detergents, washing temperature: maximum 30°C.

SYMBOL EXPLANATION:



KEEP IT CLEAN – if the product is no longer suitable for use or its shelf-life has expired, it should be safely disposed of in accordance with applicable local environmental laws. Packaging and other related parts should be safely disposed of in designated areas. Package suitable for recycling - flat cardboard.



Type of packaging material: non-corrugated cardboard.



Type of packaging material: Polyvinyl chloride (PVC).



Read these instructions carefully.



The product meets the directive 2014/30/EU (EMC) and RoHS directives: 2011/65/EU and 2015/863



Li-ion

The product contains a lithium-ion battery 3,7V --- ,1200 mAh

RoHS

This product is compliant with 2015/863 Directive amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances in electrical and electronic equipment.



E-Waste – the equipment must not be thrown away together with other household waste. Used device must be taken to a special e-waste drop-off point for recycling. The household plays an important role in e-waste reuse and recycling. Proper disposal of your waste equipment will prevent harmful effect on the environment and human health.



The crossed-out wheellie bin symbol on your product means that used batteries must not be disposed of as unsorted household waste. It is the consumer's responsibility to take used batteries to a separate collection point for reuse or recycling. Environmentally-friendly behaviour reduces consumption of resources and environmental emissions and protects the health of humans and animals.

MATERIAL:

ABS, PC, Silicone, Nylon, Elastane

Made in China.

Manufacturing date: July 2024

Batch number: MSC.420.05

MANUFACTURER:

Farias Sp. z o.o.

Al. Gen. W. Andersa 615,
43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel. + 48 33 44 41 777,
www.farias.pl



ELBRUS

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPKI CZOŁOWEJ JODALIGHT (MS-JI01).



DZIEKUJEMY, ŻE WYBRALI PAŃSTWO PRODUKT MARKI ELBRUS. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA LAMPKI CZOŁOWEJ NALEŻY UWAGAŃNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAC JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.

BUDOWA LAMPKI CZOŁOWEJ:



- 1 ZACZEP ZASOBNIKA NA BATERIE;
- 2A, 2B WŁĄCZNIK ZASILANIA PODZIELONY NA DWA CZĘŚCI: PRAWY (2A) I LEWY (2B);
- 3 BIAŁY LED;
- 4 CZUJNIK RUCHU;
- 5 ELASTYCZNA OPASKA DO MOCOWANIA NA GŁOWIE/KASKU;
- 6 SPRZĄCZKA DO REGULACJI;
- 7 ZAWIAS DO MOCOWANIA.
- 8 PŁYTKA DO MOCOWANIA
- 9 CZERWONY LED;
- 10 DIODA ŁADOWANIA AKUMULATORA;
- 11 GNIAZDO MICROUSB ŁADOWANIA;

SPECYFIKACJA:

- dioda: Cree® XLAMP® XP-G2 LEDs;
- strumień światła: 260 lm;
- akumulator Li-ion 3,7V $\equiv$,1200 mAh;
- ładowanie przez przewód micro USB- USB;
- 3 tryby pracy – biały LED: mocny – 100% , średni- 50%, pulsacyjny;
- 2 tryby pracy – czerwony LED: mocny, pulsacyjny;
- czujnik ruchu;
- regulacja kąta nachylenia lampki czołowej;
- regulowana opaska na głowę/kask;
- wskaźnik stanu i ładowania akumulatora;

- stopień ochrony/ IPx4. Dzięki niej lampka chroniona jest przed wodą rozpryskową. Woda przyskająca na obudowę ze wszystkich stron nie wywołuje żadnych szkodliwych skutków.
- waga 85,69 g.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- lampka czołowa;
- regulowana opaska na głowę/kask;
- przewód micro USB- USB (MSJI01-02);
- akumulator Li-ion 3,7V $\equiv$,1200 mAh;
- instrukcja obsługi.

CECHY PRODUKTU:

- lampka posiada mocne źródło światła – diodę: Cree® XLAMP® XP-G2 LEDs;
- zaprojektowana z myślą o użytkowaniu podczas aktywności w terenie: trekking, bieganie, wspinaczka i biwakowanie;
- charakteryzuje się dużą odpornością na kurz, wstrząsy i wodę;
- lampka pozwala na wykonywanie wielu czynności przy użyciu obu rąk, sprawdzi się w każdych warunkach;
- lampkę w prosty i wygodny sposób zakłada się na głowę za pomocą regulowanej opaski.

REGULACJA OPASKI:

1. Wyreguluj obwód przesuwając klamrę wzdłuż paska.
2. Dopasuj pasek do głowy nie powodując ucisku.
3. Prawdopodobnie założona lampka opina lekko głowę/kask.

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

- Włączanie: naciśnij 1 raz prawy włącznik zasilania (2a).
- Wybieranie trybów światła: do wyboru jednego z 5 trybów pracy lampki służy włącznik zasilania. Pojedyncze kliknięcie powoduje przechodzenie między trybami białego światła LED: mocny (1 kliknięcie prawego włącznika)---średni (2 kliknięcia prawego włącznika)---pulsacyjny (3 kliknięcia prawego włącznika). Aby włączyć czerwone światło LED naciśnij i przytrzymaj prawy włącznik zasilania przez ok. 2 s. Przyciskając kolejny raz zmienisz tryb na pulsacyjny.
- Uruchamianie czujnika ruchu – naciśnij 1 raz lewy włącznik zasilania (2b). Zaświeci się niebieska dioda.
- Wyłączanie: przyciśnij 4 razy prawy włącznik zasilania (2a)/przyciśnij 2 razy lewy włącznik zasilania (2b).



ELBRUS

AKUMULATOR:

1. INFORMACJE TECHNICZNE:

- Pojemność akumulatora: 1200mAh;
- Napięcie nominalne: 3,7V;
- Prąd rozładowania: 240mA;
- Napięcie odcięcia: 4.25V;
- Temperatura ogniw podczas ładowania: od 10 °C do 45 °C.

2. ŁADOWANIE AKUMULATORA:

UWAGA!

- Rekomendowana przez producenta metoda ładowania: ładować przy użyciu prądu stałego o mocy 600mA i stałym napięciu 4.2V do momentu aż prąd ładowania zmniejszy się do 12mA w temperaturze $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Nie pozwalaj dzieciom wymieniać baterii bez nadzoru osoby dorosłej.
- Trzymaj z dala od dzieci.
- Ładuj akumulator wyłącznie za pomocą załączonego przewodu MICRO USB-USB. Użycie innych przewodów MICRO USB -USB może uszkodzić akumulator.
- Ładowanie akumulatora sygnalizuje czerwone światło (dioda znajduje się obok gniazda MICRO USB).
- Słabnąca moc lampki oznacza, iż poziom naładowania baterii spada poniżej 20%, toteż należy ją jak najszybciej naładować.
- Akumulator staje się ciepły podczas ładowania, temperatura może przekroczyć 40 °C, nie jest to szkodliwe dla akumulatora.
- Trwałość akumulatora zależy od wielu czynników: typu baterii i rutynowej obsługi. Akumulator o większej pojemności ma dłuższy czas pracy.
- Po około 300 do 500 ładowaniach/rozładowaniach, wydajność akumulatora może spaść do 80 %.
- Przy temperaturach ujemnych bliskich 0°C, pojemność i napięcie spada o 5-10%, a czas pracy o 50%. Przy -20°C, pojemność spada do ok. 30%, a czas pracy do ok. 70%. Jest to efekt chwilowy i nieszkodliwy dla akumulatora. Standardowa pojemność i napięcie określone jest dla 20° C. W warunkach normalnych akumulator traci ok. 1% pojemności dziennie. Wystawianie akumulatora na pracę w warunkach przekraczających 45o C może skutkować utratą 5% pojemności dziennie.

NAŁADUJ AKUMULATOR W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1. Odstoń gumową osłonę gniazda MICRO USB lampki znajdującą się na dolnej ściance lampki.
2. Podłącz przewód za pomocą końcówki USB do gniazda USB w komputerze. Max. moc wejściowa to 10W.
3. Podłącz przewód za pomocą końcówki MICRO USB do gniazda MICRO USB lampki.
4. Dioda LED zaświeci się na czerwono, a następnie zmieni kolor na zielony.
5. Ładowanie trwa ok. 2.5 godziny.
6. Jeśli nie używasz lampki przez dłuższy czas, ładuj ją

raz na dwa miesiące.

7. Rozłącz przewód MICRO USB-USB, gdy akumulator jest naładowany.

3. WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE AKUMULATORA I JEGO UTYLIZACJI:

- Unikaj nadużyć mechanicznych i elektrycznych. Przechowuj w chłodnym, suchym i wentylowanym miejscu, które nie jest narażone na wysokie wahania temperatur. Powinno unikać się przechowywania akumulatora w wysokich temperaturach. Nie umieszczaj akumulatora blisko urządzeń grzewczych, ani nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Akumulator nie powinien być otwarty, uszkodzony lub spalony, gdyż może przeciekać lub pękać i uwalniać do środowiska składniki, które zawarte są w hermetycznie zamkniętym pojemniku. Nie powoduj spieć na stykach akumulatora, nadmierne ładowania akumulatora, wymuszonego rozładowywania, a także unikaj źródła ognia. Nie zgniataj, nie przebijaj akumulatora ani nie zanurzaj go w żadnych płynach.
- Akumulator może eksplodować lub spowodować poparzenia jeśli zostanie zdemontowany, zmiażdżony lub narażony na źródło ognia lub wysokich temperatur. Nie należy powodować zwarc, ani umieszczać akumulatora w niebezpiecznej polaryzacji. Akumulator należy wkładać zgodnie z zaznaczeniem bieguności (+) i (-) podanym na baterii.
- Nie pozwalaj dzieciom wymieniać baterii bez nadzoru osoby dorosłej.
- Trzymaj z dala od dzieci.
- Akumulator nie jest zaliczany do odpadów gospodarstwa domowego. Należy go utylizować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

4. PIERWSZA POMOC W RAZIE KONTAKTU Z PŁYNEM AKUMULATORA

- Oczy: Przemycy oczy dużą ilością wody przez 15 minut, od czasu do czasu podnosząc górne i dolne powieki. Uzyskaj pomoc medyczną.
- Skóra: Zdejmij zanieczyszczone ubranie i optucz skórę dużą ilością wody lub optukuj pod strumieniem wody przez 15 minut. Uzyskaj pomoc medyczną.
- Wdychanie: Natychmiast oddal się od źródła zagrożenia i przenieś się na świeże powietrze. Użyj tlenu jeśli masz taką możliwość.
- Spożycie: Wypij przynajmniej 2 szklanki mleka lub wody. Wywołaj wymioty, jeśli pacjent jest przytomny. Wezwij lekarza.

W CELU UNIKNIĘCIA NIEBEZPIECZEŃSTWA, PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH UWAG:

- Małe ogniwa i baterie możliwe do połknięcia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci,
- Spożycie: połknięcie może prowadzić do oparzeń, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Poważne oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia,



ELBRUS

- W przypadku połącznienia ogniwa lub baterii należy niezwłocznie zwrócić się po pomoc medyczną,
- Wyłącz lampkę, gdy nie będziesz jej używać przez dłuższy czas,
- Nie modyfikuj lampki i nie zastępuj żadnych części innymi,
- Nie rozkręcaj lampki i akumulatora,
- Zapewnij odpowiednie chłodzenie lampki (swoobodny ruch powietrza podczas użytkowania),
- Nie patrz prosto w strumień światła,
- Nie zanurzaj lampki w wodzie,
- Nie pozostawiaj włączonego światła bez nadzoru,
- Trzymaj z dala od ognia i od materiałów łatwopalnych,
- Nie chowaj lampki bezpośrednio po użyciu ponieważ może być gorąca,
- Dzieci do lat 12 powinny korzystać z urządzenia pod opieką dorosłych.
- Nie wrzucaj akumulatora do ognia, gdyż może wybuchnąć.
- Unikaj kontaktu płynu z akumulatora ze skórą, oczami, ubraniami i innymi powierzchniami.
- Nie ładuj akumulatora w pobliżu ognia ani w miejscach, gdzie jest gorąco.

PARAMETRY TECHNICZNE:

TRYBY	LUMENY	CZAS PRACY	DYSTANS	CZAS ŁADOWANIA
MOCNY	260 LM	3,5 H	50 M	2,5 H
ŚREDNI	80 LM	7 H	30 M	2,5 H
PULSACYJNY	-	24 H	-	2,5 H

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

1. Do czyszczenia obudowy zaleca się używania suchej szmatki. Aby usunąć mocniejsze zabrudzenia zaleca się używania wilgotnej szmatki i mydła.
2. Opaskę można prać ręcznie (bez dołączonej lampki) z dodatkami łagodnych detergentów, maksymalnie w 30°C.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:



Dbaj o czystość - jeśli produkt nie spełnia już dłużej Twoich oczekiwań lub okres jego użytkowania się zakończył, wówczas zutylizuj produkt zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dot. ochrony środowiska. Wyrzucając opakowanie i inne elementy związane z produktem, rób to w miejscach do tego przeznaczonych.



Rodzaj materiału z którego zostało wykonane opakowanie: tektura płaska.



Rodzaj materiału z którego zostało wykonane opakowanie: Polichlorek winylu.



Przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania.



Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy 2014/30/UE (EMC) oraz dyrektyw RoHS: 2011/65/UE i 2015/863



Produkt wyposażony w akumulator Li-ion 3,7V , 1200 mAh;

RoHS Spełnia wymagania dyrektywy 2015/863 zmieniającej załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.



Elektroodpad - sprzęt nie może być wyrzucony łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenie należy oddać do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Gospodarstwo domowe pełni ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi.



Przedstawiony symbol oznacza, że zużytych baterii i akumulatorów nie można wyrzucać razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Obowiązkiem konsumenta jest przekazanie zużytych baterii i akumulatorów do wyznaczonego punktu zbiórki w celu ponownego wykorzystania lub poddania recyklingowi. Dzięki takiemu postępowaniu zmniejszone zostanie zużycie zasobów i emisja szkodliwych substancji do środowiska, a także chronione będzie zdrowie ludzi i zwierząt.

MATERIAŁ:

ABS, PC, silikon, nylon, elastan

Wyprodukowano w Chinach.

Data produkcji: lipiec 2024

Numer partii: MSC.420.05

PRODUCENT:

Farias Sp. z o.o.

Al. Gen. W. Andersa 615,
43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel. + 48 33 44 41 777,
www.farias.pl



ELBRUS 6

CS NÁVOD K POUŽITÍ ČELOVÉ SVÍTLILNY JODALIGHT (MS-JI01)



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRALI
VÝROBEK ZNAČKY ELBRUS. PŘED PRVNÍM
POUŽITÍM ČELOVÉ SVÍTLILNY SI POZORNĚ
PŘEČTĚTE NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO
POZDEJŠÍ POUŽITÍ.

KONSTRUKCE ČELOVÉ SVÍTLILNY:



- 1 ZÁPADKA PŘIHRÁDKY NA BATERIE;
- 2A, 2B PŘEPÍNAČ NAPÁJENÍ ROZDĚLENÝ NA
DVĚ ČÁSTI: PRAVÝ SPÍNAČ (2A) A LEVÝ SPÍNAČ
(2B);
- 3 BÍLÁ LED;
- 4 SENZOR POHYBU;
- 5 PRUŽNÁ ČELENKA PRO PŘIPEVNĚNÍ NA
HLAVU/PŘILBU;
- 6 NASTAVOVACÍ PŘEZKA;
- 7 HÁČEK PRO UPEVNĚNÍ;
- 8 DESTIČKA PRO UPEVNĚNÍ;
- 9 ČERVENÁ LED;
- 10 LED DIODA NABÍJENÍ BATERIE;
- 11 MICRO USB NABÍJECÍ ZDÍRKA;

SPECIFIKACE:

- LED dioda: Cree® XLAMP® XP-G2 LEDs;
- světelný tok: 260 lm;
- baterie Li-ion 3,7 V $\equiv$, 1200 mAh;
- nabíjení pomocí micro USB-USB kabelu;
- 3 provozní režimy – bílá LED: silný – 100 %, střední – 50 %, pulzní;
- 2 provozní režimy – červená LED: silný, pulzní;
- senzor pohybu;
- nastavení úhlu sklonu čelové svítilny;
- nastavitelná čelenka na hlavu/přilbu;
- ukazatel stavu a nabití baterie;

- stupeň krytí/ IPx4. Díky tomu je svítilna chráněna proti stříkající vodě. Voda stříkající na kryt ze všech stran nezpůsobuje žádné poškození.
- hmotnost 85,69 g.

OBSAH SADY:

- elová svítilna;
- nastavitelná čelenka na hlavu/přilbu;
- micro USB-USB kabel (MSJI01-02);
- baterie Li-ion 3,7 V $\equiv$, 1200 mAh;
- návod k použití.

VLASTNOSTI VÝROBKU:

- svítilna má silný světelný zdroj – LED dioda: Cree® XLAMP® XP-G2 LEDs;
- navržena pro použití při venkovních aktivitách: trekking, běhání, horolezectví a kempování;
- vysoce odolná proti prachu, otřesům a vodě;
- umožňuje provádět mnoho činností oběma rukama, bude fungovat za všech podmínek;
- svítilna se snadno a pohodlně nasazuje na hlavu pomocí nastavitelné čelenky.

NASTAVENÍ ČELENKY:

1. Upravte velikost obvodu přesunutím přezky na čelence.
2. Upravte čelenku kolem hlavy, aby netlačila.
3. Správně nasazená svítilna lehce obepíná hlavu/přilbu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Zapnutí: stiskněte jednu pravý spínač napájení (2a).
- Výběr světelných režimů: pro výběr jednoho z 5 provozních režimů svítilny slouží přepínač napájení. Jedním kliknutím přepnete mezi režimy bílého LED světla: silný (1 kliknutí pravého spínače) – střední (2 kliknutí pravého spínače) – pulzní (3 kliknutí pravého spínače). Chcete-li zapnout červenou LED diodu, stiskněte a přidržte pravý spínač napájení asi na 2 s. Dalším stisknutím změníte režim na pulzní.
- Aktivace senzoru pohybu – stiskněte jednu levý spínač napájení (2b). Rozsvítí se modrá LED dioda.
- Vypnutí: stiskněte čtyřikrát pravý spínač napájení (2a)/ stiskněte dvakrát levý spínač napájení (2b).

BATERIE:

1. TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Kapacita baterie: 1200 mAh;
- Jmenovité napětí: 3,7 V;
- Vybíjecí napětí: 240 Ma;
- Odpojovací napětí: 4.25 V;
- Teplota článků při nabíjení: od 10 °C do 45 °C.



ELBRUS

2. NABÍJENÍ BATERIE:

VAROVÁNÍ!

- Způsob nabíjení doporučený výrobcem: Nabíjejte stejnosměrným proudem s výkonem 600 mA a konstantním napětím 4,2 V, dokud nabíjecí proud neklesne na 12 mA při teplotě $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Nedovolte dětem měnit baterii bez dohledu dospělé osoby.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterii nabíjejte pouze pomocí přiloženého MICRO USB-USB kabelu. Použití jiných MICRO USB-USB kabelů může poškodit baterii.
- Nabíjení baterie indikuje červené světlo (LED dioda je umístěna vedle MICRO USB zdířky).
- Slabší výkon svítidly znamená, že úroveň nabití baterie klesá pod 20 %, proto by měla být co nejdříve dobita.
- Baterie se zahřívá při nabíjení, teplota může překročit $40\text{ }^{\circ}\text{C}$, nepoškozuje to baterii.
- Životnost baterie závisí na mnoha faktorech: typu baterie a běžné údržbě. Baterie s větší kapacitou má delší dobu provozu.
- Asi po 300 až 500 nabití/vybití může kapacita baterie klesnout na 80 %.
- Při teplotách pod nulou blízkých $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ klesne kapacita o napětí o 5–10 % a doba provozu o 50 %. Při $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ kapacita klesne asi na 30 % a doba provozu asi na 70 %. Je to dočasný efekt neškodný pro baterii. Standardní kapacita a napětí jsou nastaveny pro $20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Za normálních podmínek baterie ztrácí asi 1 % kapacity za den. Vystavení baterie podmínkám překračujícím $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ může mít za následek ztrátu 5 % kapacity za den.

NABÍJEJTE BATERII TAKTO:

1. Odkryjte gumovou krytku MICRO USB zdířky svítidly umístěné na spodní straně svítidly.
2. Připojte kabel s konektorem USB do USB portu v počítači. Max. vstupní výkon je 10 W.
3. Připojte kabel s konektorem MICRO USB do MICRO USB zdířky svítidly.
4. LED dioda se rozsvítí červeně a pak změní barvu na zelenou.
5. Nabíjení trvá asi 2,5 hodiny.
6. Pokud svítidlu nepoužíváte delší dobu, nabíjte ji jednou za dva měsíce.
7. Když je baterie nabitá, odpojte MICRO USB-USB kabel.

3. DŮLEŽITÉ POKYNY K BATERII A JEJÍ LIKVIDACI:

- Zabraňte mechanickému a elektrickému poškození. Skladujte na chladném, suchém a větraném místě, které není vystaveno vysokým teplotním výkyvům. Zabraňte skladování baterie při vysokých teplotách. Baterii nepokládejte blízko topných zařízení a nevystavujte dlouhodobému přímému slunečnímu světlu.
- Baterie nesmí být otevřená, poškozená nebo spálená, protože může vytékat nebo prasknout a uvolnit do životního prostředí prvky, které jsou v hermeticky uzavřeném zásobníku. Nevývolávejte

zkrat na kontaktech baterie, baterii nepřebíjejte, nevybíjejte a také se vyvarujte zdrojů ohně. Baterii nedrťte a nepropichujte ani neponořujte do žádných kapalin.

- Baterie může explodovat nebo způsobit popáleniny po rozebrání, rozdrncení nebo vystavení zdrojům ohně nebo vysokým teplotám. Baterii nezkratujte a nevkládejte s nevhodnou polaritou. Baterii vkládejte v souladu s označením polarity (+) a (–) uvedeným na baterii.
- Nedovolte dětem měnit baterii bez dohledu dospělé osoby.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie se nepovažuje za domovní odpad. Zlikvidujte ji v souladu s národními předpisy pro ochranu životního prostředí.

4. PRVNÍ POMOC PŘI STYKU S KAPALINOU BATERIE

- Oči: Oči vyplachujte velkým množstvím vody po dobu 15 minut, občas zvedněte horní a dolní víčka. Vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokožka: Svlékněte kontaminovaný oděv a opláchněte pokožku velkým množstvím vody nebo oplachujte proudem vody po dobu 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
- Vdechnutí: Ihned se vzdalte od zdroje nebezpečí a přejděte na čerstvý vzduch. Pokud můžete, použijte kyslík.
- Požití: Nechte vypít alespoň 2 sklenice mléka nebo vody. Vyvolejte zvracení, je-li pacient při vědomí. Zavolejte lékaře.

ABYSTE ZABRÁNILI NEBEZPEČÍ, DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÉ POKYNY:

- Malé články a baterie, které lze spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí.
- Požití: Požití může vést k popálení, perforaci měkkých tkání a smrti. Těžké popáleniny se mohou objevit do 2 hodin po požití.
- Pokud dojde ke spolknutí článku nebo baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Vypněte svítidlu, pokud ji nebudete delší dobu používat.
- Neupravujte svítidlu a nenahrazujte žádné části jinými díly.
- Nerozebírejte svítidlu a baterii.
- Zajistěte dostatečné chlazení svítidly (cirkulace vzduchu při používání).
- Nedívejte se přímo do světelného paprsku.
- Neponořujte svítidlu do vody.
- Nenechávejte zapnutou svítidlu bez dohledu.
- Chraňte proti ohni a hořlavým materiálům.
- Neschovávejte svítidlu bezprostředně po použití, protože může být horká.
- Děti do 12 let mohou používat zařízení pod dohledem dospělých osob.
- Nevhazujte baterii do ohně, protože může explodovat.
- Zabraňte styku kapaliny z baterie s pokožkou, očima, oblečením a jinými povrchy.
- Nenabíjejte baterii v blízkosti ohně nebo na hořlavých místech.

TECHNICKÉ PARAMETRY:



ELBRUS

REŽIM	LUMENY	DOBA PROVOZU	VZDÁLENOST	DOBA NABÍJENÍ
SILNÝ	260 LM	3,5 H	50 M	2,5 H
STŘEDNÍ	80 LM	7 H	30 M	2,5 H
PULZNÍ	-	24 H	-	2,5 H



Uvedený symbol znamená, že použité baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat společně s netříděným komunálním odpadem. Spotřebitel je povinen odevzdat použité baterie a akumulátory na určené sběrné místo pro opětovné použití nebo recyklaci. Díky tomu se sníží opotřebení zdrojů a emise škodlivých látek do životního prostředí a také bude chráněno zdraví lidí a zvířat.

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ:

1. K čištění pouzdra používejte suchý hadřík. K odstranění silnějšího znečištění používejte vlhký hadřík a mýdlo.
2. Čelenku perte ručně (bez připojené svítilny) v jemném pracím prostředku, maximálně na 30°C.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ:



Dbejte na čistotu – pokud již výrobek nesplňuje vaše očekávání nebo uplynula jeho životnost, zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí. Obal a jiné prvky výrobku vyhodte na k tomu vyhrazená místa.



Druh obalového materiálu: plochý karton.



Druh obalového materiálu: polyvinylchlorid.



Přečtěte si pozorně návod k použití.



Tento výrobek splňuje požadavky směrnice 2014/30/EU (EMC) a směrnic RoHS: 2011/65/EU a 2015/863.



Výrobek je vybaven baterií Li-ion 3,7 V
=== 1200 mAh.

RoHS

Splňuje požadavky směrnice 2015/863, kterou se mění příloha II k směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.



Elektroodpad – zařízení nevyhazujte společně s ostatním domácím odpadem. Opotřeбенé zařízení odevzdejte k recyklaci do speciální sběrný použitých elektrických a elektronických zařízení. Domácnost hraje důležitou roli v přispívání k opětovnému použití a využití odpadních zařízení. Správné nakládání s opotřeбенým zařízením pomáhá předcházet potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

MATERIÁL:

ABS, PC, silikon, nylon, elastan

Vyrobeno v Číně.

Datum výroby: červenec 2024

Číslo šarže: MSC.420.05

VÝROBCE:

Farias Sp. z o.o.

Al. Gen. W. Andersa 615,
43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel. + 48 33 44 41 777,
www.farias.pl



ELBRUS

SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA ČELOVEJ LAMPY JODALIGHT (MS-JI01)



ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBK ZNACKY ELBRUS. PRED POUŽITÍM ČELOVEJ LAMPY SA DOKLADNE OBOZNAMTE S POUŽÍVATEĽSKOU PRÍRUČKOU, A UCHOVÁJTE JU PRE PRÍPADNÚ POTREBU V BUDUCNOSTI.

STAVBA ČELOVEJ LAMPY:



- 1 ZÁPADKA KOMORY BATÉRIÍ;
- 2A, 2B ZAPÍNAČ NAPÁJANIA JE ROZDELENÝ NA DVE ČASTI: PRAVÚ (2A) A ĽAVÚ (2B);
- 3 BIELA LED;
- 4 SNÍMAČ POHYBU;
- 5 FLEXIBILNÝ PÁS NA UPEVNENIE NA HLAVE/PRILBE;
- 6 SPONA NA NASTAVENIE;
- 7 ZÁVES NA UPEVNENIE.
- 8 PLATŇA NA UPEVNENIE.
- 9 ČERVENÉ LED;
- 10 KONTROLKA NABÍJANIA AKUMULÁTORA;
- 11 NABÍJACIA MICROUSB ZÁSUVKA;

ŠPECIFIKÁCIA:

- dióda: Cree® XLAMP® XP-G2 LEDs;
- svetelný tok: 260 lm;
- akumulátor Li-ion 3,7 V , 1200 mAh.
- nabíjanie s použitím kábla microUSB – USB;
- 3 režimy práce – biela LED: silné – 100 %, stredné – 50 %, blikajúce;
- 2 režimy práce – červené LED: silné, blikajúce;
- snímač pohybu;
- nastaviteľný uhol sklopenia lampy;
- nastaviteľný pás na hlavu/prilbu;

- ukazovateľ stavu a nabitia akumulátora;
- stupeň ochrany/IPx4. Vďaka tomu je lampa chránená pred frkajúcou vodou. Voda frkajúca na plášť zo všetkých strán nespôsobuje žiadne škodlivé následky.
- hmotnosť 85,69 g

ZLOŽENIE SÚPRAVY:

- čelová lampa;
- nastaviteľný pás na hlavu/prilbu;
- kábel microUSB – USB (MSJI01-02);
- akumulátor Li-ion 3,7 V , 1200 mAh;
- používateľská príručka.

VLASTNOSTI VÝROBKU:

- lampa má silný zdroj svetla – diódu: Cree® XLAMP® XP-G2 LEDs na používanie pri fyzických aktivitách v teréne: trekking, behanie, lezenie, turistika a kempovanie.
- vyznačuje sa veľmi vysokou odolnosťou voči prachu, otrasom a vode;
- lampa umožňuje vykonávať mnohé činnosti obooma rukami, vynikajúce.
- lampa sa jednoducho a pohodlne nasadí na hlavu pomocou nastaviteľnej čelenky.

NASTAVENIE PÁSU:

1. Obvod nastavte presunutím spony pozdĺž pásu.
2. Prispôbte pás tak, aby hlavu netlačil.
3. Správne vložená lampa jemne obopína hlavu/prilbu.

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA:

- Zapínanie: 1-krát stlačte pravý zapínač napájania (2a).
- Výber režimov svietenia: stlačením tlačidla napájania môžete nastaviť jeden z 5 režimov práce lampy. Jedným stlačením prepnete medzi režimami bieleho svetla LED: silné (1 stlačenie pravého zapínača)---stredné (2 stlačenia pravého zapínača)---blikajúce (3 stlačenia pravého zapínača). Keď chcete zapnúť červené svetlo LED, stlačte a na 2 sekundy podržte pravý zapínač napájania. Keď zapínač stlačíte ďalší raz, zapne sa blikajúce svetlo.
- Aktivácia snímača pohybu – 1-krát stlačte ľavý zapínač napájania (2b). Zasvieti modrá kontrolka.
- Vypnutie: 4-krát stlačte pravý zapínač napájania (2a)/2-krát stlačte ľavý zapínač napájania (2b).

AKUMULÁTOR:

1. TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

- Kapacita akumulátora: 1200 mAh;
- Menovité napätie: 3,7 V;



ELBRUS

10

- Prúd vybitia: 240 mA;
- Napätie odpojenia: 4,25 V;
- Teplota článkov pri nabíjaní: od +10 °C do +45 °C.

2. NABÍJANIE AKUMULÁTORA:

POZOR!

- Výrobcom odporúčaný spôsob Nabíjania: Nabíjajte jednosmerným nabíjacím prúdom na úrovni 600 mA so stálym napätím 4,2 V dovtedy, kým nabíjací prúd neklesne na 12 mA pri teplote 20 °C $\pm$ 5 °C.
- Deti bez dozoru dospelého nesmú vymieňať batérie.
- Uchovávať mimo dosahu detí.
- Akumulátor nabíjajte výhradne iba s použitím dodaného kábla microUSB – USB. Nepoužívajte iné microUSB – USB káble, keďže sa môže poškodiť akumulátor.
- O prebiehajúcom nabíjaní informuje červená kontrolka (nachádza sa pri zásuvke microUSB).
- Keď intenzita svetla lampy klesne, znamená to, že úroveň nabitia batérie klesla pod 20 %, v takom prípade batériu čo najskôr nabíjajte.
- Akumulátor sa počas nabíjania zahrieva, teplota môže presiahnuť +40 °C, nie je to teplota, ktorá môže akumulátor poškodiť.
- Trvácnosť akumulátora závisí od mnohých faktorov: typu akumulátora a priebežného používania. Akumulátor s vyššou kapacitou má dlhšiu výdrž.
- Po približne 300 až 500 cykloch nabitia/vybitia, kapacita akumulátora môže klesnúť na 80 %.
- Pri mínusových teplotách, okolo 0 °C, kapacita a napätie klesajú o 5 až 10 %, a výdrž klesá o 50 %. Pri -20 °C kapacita klesá na cca 30 %, a výdrž na cca 70 %. Je to iba dočasný jav, akumulátor sa tým nepoškodzuje. Standardná kapacita a napätie sú stanovené pri +20 °C. V normálnych podmienkach akumulátor stráca cca 1 % kapacity denne. V prípade, ak sa akumulátor používa pri teplote presahujúcej +45 °C, môže strácať až 5 % kapacity denne.

AKUMULÁTOR NABÍJAJTE NASLEDUJÚCIM SPÔSOBOM:

1. Odkryte gumenú krytku zásuvky microUSB lampy, ktorá je na dolnej strane lampy.
2. Pripojte USB konektor kábla do USB portu počítača. Max. vstupný výkon: 10 W.
3. Pripojte microUSB konektor kábla do microUSB portu lampy.
4. LED kontrolka zasvieti načerveno, a potom začne svietiť nazeleno.
5. Nabíjanie trvá cca 2,5 hodiny.
6. Ak lampu dlhší čas nepoužívate, nabíjajte ju aspoň raz za dva mesiace.
7. Keď sa akumulátor nabije, odpojte microUSB-USB kábel.

3. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA OHLADNE AKUMULÁTORA A SPÔSOBU JEHO ODSTRÁNENIA:

- Zabráňte mechanickému a elektrickému poškodeniu. Uchovávať na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste, kde nedochádza k veľkým výkyvom teploty. Akumulátor neuchovávať pri vysokých teplotách. Akumulátor neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla, chráňte pred dlhšie trvajúcim pôsobením priameho slnečného žiarenia.
- Akumulátor nesmie byť otvorený, poškodený puknutý či spálený, keďže v opačnom prípade môže dôjsť k úniku do životného prostredia nebezpečných látok, ktoré sú hermeticky uzatvorené v akumulátore. Zabráňte všetkým skratom akumulátora, nadmernému vybitiu akumulátora, vynútenému vybitiu, a tiež chráňte pred ohňom a inými zdrojmi tepla. Akumulátor nedeformujte, neprepichujte ani ho nevhádzajte do žiadnej kvapaliny.
- Akumulátor v prípade, ak zostane rozobratý, otvorený, zmiazdený alebo vystavený na pôsobenie ohňa alebo vysokých teplôt, môže vybuchnúť alebo spôsobiť popálenie. Akumulátor zámerne neskratujte, ani ho nepoužívajte s nesprávnou polaritou. Akumulátor vkladajte so zachovaním správnej polarität pólů (+) a (-), ktoré sú náležite označené na baterii.
- Deti bez dozoru dospelého nesmú vymieňať batérie.
- Uchovávať mimo dosahu detí.
- Akumulátor v žiadnom prípade nevyhadzujte do komunálneho (netriedeného) odpadu. Akumulátory sa musia odstraňovať v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.

4. PRVÁ POMOC PRI ZASIAHNUTÍ ELEKTROLYTOM AKUMULÁTORA

- Oči: Oči premývajte aspoň 15 minút veľkým množstvom vody, čas od času zdvihnite horné a dolné viečko. Vyhľadajte zdravotnícku pomoc.
- Koža: Vyzlečte kontaminované oblečenie a pokožku opláchnite veľkým množstvom vody alebo oplachujte prúdom vody aspoň 15 minút. Vyhľadajte zdravotnícku pomoc.
- Vdýchnutie: Okamžite sa vzdialte od zdroja ohrozenia a premiestnite na čerstvý vzduch. Ak máte takú možnosť, použite kyslík.
- Požitie: Vypite aspoň 2 poháre mlieka alebo vody. Ak je poškodený pri vedomí, vyvolajte zvracanie. Zavolajte lekára.

ABY STE PREDÍŠLI NEBEZPEČENSTVU, DODRŽUJTE NASLEDUJÚCE POKYNY A ODPORÚČANIA:

- Malé články a batérie, ktoré sa dajú prehltnúť, uschovávať na mieste mimo dosahu detí
- Požitie: Prehltnutie môže viesť k poleptaniu, perforácii mäkkých tkanív, a dokonca až k smrti. K vážnemu poškodeniu môže dôjsť v priebehu 2 hodín od prehltnutia.
- V prípade prehltnutia článku alebo akumulátora bezodkladne vyhľadajte zdravotnícku pomoc.
- Ak baterku nebudete dlhší čas používať, vypnite ju,
- Lampu žiadnym spôsobom neupravujte, ani nevymieňajte žiadne jej diely či časti,
- Lampu ani akumulátor nerozoberajte,
- Zabezpečte náležité chladenie lampy (slobodné



- prúdenie vzduchu počas používania),
- Nepozerajte sa priamo do svetelného lúča,
- Lampu neponárajte do vody,
- Zapnutú lampu neponechávajte bez dozoru,
- Uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od ohňa a ľahko horľavých látok,
- Lampu neuschovávajte priamo po použití, keďže môže byť horúca,
- Deti vo veku do 12 rokov môžu zariadenie používať iba pod dohľadom dospelých.
- Akumulátor nevhadzujte do ohňa, keďže môže vybuchnúť.
- Zabráňte kontaktu elektrolytu akumulátora s pokožkou, očami, oblečením a inými povrchmi.
- Akumulátor nenabíjajte v blízkosti ohňa, ani na miesta, kde je horúco.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

REŽIMY	LÚMENY	VÝDRŽ	DOSAŤ	TRVANIE NABÍJANIA
SILNÉ	260 LM	3,5 hod.	50 M	2,5 hod.
STREDNÝ	80 LM	7 hod.	30 M	2,5 hod.
BLIKANIE	-	24 hod.	-	2,5 hod.

ÚDRŽBA A ČISTENIE:

1. Na čistenie pláštá používajte suchú mäkkú handričku. Na odstraňovanie väčších nečistôt používajte navlhčenú mäkkú handričku a mydlo.
2. Pás (bez pripojenej lampy) môžete prať ručne s jemnými pracím prostriedkom, maximálne na + 30°C.

VYSVETLENIE SYMBOLOV



Ochrana životného prostredia – ak už výrobok nesplňa vaše očakávania alebo je už opotrebovaný, zneškodnite ho v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Obal, balenie a iné prvky súvisiace s výrobkom vyhadzujte príslušným spôsobom podľa typu daného odpadu.



Typ materiálu, z ktorého je vyrobený obal: plochá lepenka



Typ materiálu, z ktorého je vyrobený obal: Polyvinylchlorid.



Dôkladne sa oboznáňte s obsahom používateľskej príručky.



Tento produkt spĺňa požiadavky smernice 2014/30/EÚ (EMC) a smernice RoHS: 2011/65/EÚ a 2015/863.



Výrobok s integrovaným akumulátorom Li-ion 3,7 V $\equiv$,1200 mAh.

Li-ion

RoHS Spĺňa požiadavky smernice 2015/863, ktorou sa mení príloha 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach



Elektronický odpad – zariadenie nevyhadzujte do komunálneho (netriedeného) odpadu. Opotrebované zariadenie odovzdajte do príslušného zberného miesta na zber opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Každá domácnosť má dôležitú úlohu v procese opätovného použitia a získavania surovín z opotrebovaných zariadení. Správnym odstránením opotrebovaných zariadení pomáhate predísť potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie!



Tento symbol znamená, že opotrebované batérie a akumulátory nesmú byť vyhodené do komunálneho (netriedeného) odpadu. Spotrebiteľ je povinný odovzdať opotrebované batérie a akumulátory do príslušného zberného miesta, aby mohli byť opätovne získané suroviny a recyklované. Vďaka tomu sa znižuje spotreba prírodných zdrojov a emisia škodlivých látok do životného prostredia, a tiež to pomáha chrániť zdravie ľudí a zvierat.

MATERIÁL:

ABS, PC, silikón, nylón, elastan

Vyrobené v Číne.

Dátum výroby: júl 2024

Číslo šarže: MSC.420.05

VÝROBCA:

Farias Sp. z o.o.

Al. Gen. W. Andersa 615,

43-300 Bielsko-Biala, Polska

tel. + 48 33 44 41 777,

www.farias.pl



ELBRUS

12

RO INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE A LANTER- NEI FRONTALE JODALIGHT (MS-JI01)



MULTUMIM PENTRU ALEGEREA UNUI
PRODUS ELBRUS. ÎNAINTE DE A UTILIZA
LANTERNA FRONTALĂ, CITIȚI CU ATENȚIE
INSTRUCTIUNILE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU
REFERINȚE ULTERIOARE.

CONSTRUCȚIA LANTERNEI FRONTALE:



- 1 CLIP BATERIE PORTATOR;
- 2A, 2B COMUTATOR DE ALIMENTARE ÎMPĂRȚIT
ÎN DOUĂ PĂRȚI: DREPT (2A) ȘI STÂNG (2B);
- 3 LED ALB;
- 4 SENZOR DE MIȘCARE;
- 5 BANDĂ ELASTICĂ PENTRU FIXARE PE CAP/
CASCĂ;
- 6 CATARAMĂ PENTRU AJUSTARE;
- 7 BALAMA PENTRU FIXARE;
- 8 PLACĂ DE FIXARE;
- 9 LED ROȘU;
- 10 LED DE ÎNCĂRCARE BATERIE REÎNCĂRCABILĂ;
- 11 PRIZĂ MICROUSB PENTRU ÎNCĂRCARE;

SPECIFICAȚIE:

- LED: Cree® XLAMP® XP-G2 LEDs;
- flux de lumină: 260 lm;
- acumulator Li-ion 3,7V , 1200 mAh;
- încărcare prin cablu micro USB- USB;
- 3 moduri de lucru - LED alb: puternic - 100% ,
mediu- 50%, pulsare;
- 2 moduri de lucru - LED roșu: puternic, pulsare;
- senzor de mișcare;
- reglarea unghiului de înclinare a lanternei frontale;
- bandă pentru cap/cască ajustabilă;
- indicatorul de stare și încărcare a bateriei;

- grad de protecție/ IPx4. Datorită acestuia,
lanterna este protejată împotriva stropilor de
apă. Stropirea apei pe carcasă din toate părțile nu
provoacă efecte dăunătoare.
- greutate 85,69 g.

CONTINUT DE PACHET:

- lanternă frontală;
- bandă pentru cap/cască ajustabilă;
- cablu micro USB- USB (MSJI01-02);
- acumulator Li-ion 3,7V , 1200 mAh;
- instrucțiunile de utilizare.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

- lanterna are o sursă puternică de lumină - LED:
Cree® XLAMP® XP-G2 LEDs;
- prevăzută pentru utilizare în timpul activităților în
aer liber: drumeții, alergare, alpinism și camping;
- este foarte rezistent la praf, șocuri și apă;
- lanterna vă permite să efectuați multe activități
folosind ambele mâini, va funcționa în toate
condițiile;
- lanterna se pune pe cap într-un mod simplu și
comod cu ajutorul unei benzi ajustabile.

AJUSTAREA BENZII OPASKI:

1. Ajustați circumferința mișcând catarama de-a
lungul benzii.
2. Potrivii banda pentru cap fără să simțiți presiunea.
3. Lanterna pusă corect strânge ușor capul/casca.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

- Pornire: apăsați 1 dată comutatorul de alimentare
din dreapta (2a).
- Selectarea modului de iluminare: utilizați comu-
tatorul de alimentare pentru a selecta unul dintre
cele 5 moduri de lucru al lanternei. Un singur clic
comută între modurile de lumină LED albă: puter-
nic (1 clic al comutatorului drept)---mediu (2 cli-
curi ale comutatorului drept)---pulsare (3 clicuri
ale comutatorului drept). Pentru a porni lumina
LED roșie, apăsați și țineți apăsat comutatorul
drept de alimentare timp de aprox. 2 s. Apăsând
din nău veți schimba modul în pulsare.
- Activarea senzorului de mișcare - apăsați 1 dată
comutatorul stâng de alimentare (2b). Se va aprin-
de ledul albastru.
- Oprire: apăsați de 4 ori comutatorul drept de
alimentare (2a)/apăsați de 2 ori comutatorul stâng
de alimentare (2b).



ACUMULATOR:

1. INFORMAȚII TEHNICE:

- Capacitatea acumulatorului: 1200mAh;
- Tensiune nominală: 3,7V;
- Curent de descărcare: 240mA;
- Tensiune de întrerupere: 4.25V;
- Temperatura celelei în timpul încărcării: între 10 °C și 45 °C.

2. ÎNCĂRCAREA ACUMULATORULUI:

ATENȚIE!

- Metoda de încărcare recomandată de producător: Încărcați folosind curent continuu cu o putere de 600 mA și o tensiune constantă de 4,2 V până când curentul de încărcare scade la 12 mA la o temperatură de 20 °C ± 5 °C.
- Nu lăsați copiii să înlocuiască bateria fără supravegherea unui adult.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor.
- Încărcați bateria numai cu cablul MICRO zUSB-USB inclus. Utilizarea altor cabluri MICRO USB-USB poate deteriora acumulatorul.
- Încărcarea acumulatorului este indicată de lumină roșie (LED-ul este situat lângă priza MICRO USB).
- Puterea lanternei care scade înseamnă că nivelul bateriei scade sub 20%, deci trebuie să fie reîncărcată cât mai curând posibil.
- Acumulatorul se încălzește în timpul încărcării, temperatura poate depăși 40°C, acest lucru nu dăunează acumulatorului.
- Durata de viață a acumulatorului depinde de mulți factori: tipul acumulatorului și întreținerea de rutină. Un acumulator cu o capacitate mai mare are un timp de funcționare mai lung.
- După aproximativ 300 până la 500 de încărcări/descărcări, performanța acumulatorului poate scădea la 80%.
- La temperaturi negative de aproape 0°C, capacitatea și tensiunea scad cu 5-10%, iar timpul de funcționare cu 50%. La -20°C, capacitatea scade la aprox. 30% și timpul de funcționare la aprox. 70%. Acesta este un efect temporar și este inofensiv pentru acumulator. Capacitatea și tensiunea standard sunt determinată pentru 20°C. În condiții normale, acumulatorul pierde aprox. 1% din capacitatea sa pe zi. Expunerea acumulatorului la condiții care depășesc 45°C poate duce la pierderea a 5% din capacitatea sa pe zi.

MODUL DE ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI:

1. Descoperiți capacul de cauciuc al prizei MICRO USB care se află în perete inferior al lanternei.
2. Conectați cablul cu capătul USB la un port USB de pe calculator. Puterea de intrare maximă este de 10W.
3. Conectați cablul cu capătul MICRO USB la priza MICRO USB a lanternei.
4. LED-ul devine roșu și apoi devine verde.
5. Încărcarea durează aprox. 2,5 ore.
6. Dacă nu folosiți lanterna mult timp, reîncărcați-o o dată la două luni.

7. Deconectați cablul MICRO USB-USB când acumulatorul este încărcat.

3. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND ACUMULATORUL ȘI ELIMINAREA SA:

- Evitați abuzurile mecanice și electrice. A se păstra într-un loc răcoros, uscat și ventilat, care nu este expus la fluctuații ridicate de temperatură. Depozitarea acumulatorului la temperaturi ridicate trebuie evitată. Nu amplasați acumulatorul lângă dispozitivele de încălzire și nu-l expuneți la razele solare directe pentru perioade lungi de timp.
- Acumulatorul nu trebuie deschis, deteriorat sau ars, deoarece poate scurge sau fisura și elibera în mediu componentele conținute în recipientul închis ermetic. Nu provocați scurtcircuitate la bornele acumulatorului, nu supraîncărcați acumulatorul, nu descărcați forțat și evitați sursa de incendiu. Nu sfărâmați și nu găuriți acumulatorul și nu-l scufundați în lichidez marcate pe baterie.
- Acumulatorul poate exploda sau provoca arsuri dacă este demontat, zdrobit sau expus la foc sau la temperaturi ridicate. Nu scurtcircuitați și nu plasați acumulatorul fără să respectați polaritatea. Bateria trebuie introdusă în conformitate cu polaritatea (+) și (-) marcate pe baterie.
- Nu lăsați copiii să înlocuiască bateria fără supravegherea unui adult.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor.
- Acumulatorul nu este considerat un deșeu menajer. Acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările naționale de mediu.

4. PRIMUL AJUTOR ÎN CAZ DE CONTACT CU LICHIDUL ACUMULATORULUI

- Ochi: Spălați ochii cu multă apă timp de 15 minute, ridicând din peloapele superioare și inferioare din când în când. Consultați medicul.
- Piele: Scoateți hainele contaminate și clătiți pielea cu multă apă sau clătiți cu un jet de apă timp de 15 minute. Consultați medicul.
- Inhalare: Îndepărtați-vă imediat de pericol și treceți la aer curat. Folosiți oxigen dacă este posibil.
- Ingerare: Beți cel puțin 2 pahare de lapte sau apă. Provocați vărsături dacă pacientul este conștient. Cemați un medic.

PENTRU A EVITA PERICOLUL, URMAȚI URMĂTOARELE NOTE:

- Nu lăsați la îndemâna copiilor celelele mici și bateriile care pot fi înghițite.
- Ingerare: Ingerarea poate provoca arsuri, perforații ale țesuturilor moi și deces. Arsurile severe pot apărea în decurs de 2 ore de la ingestie.
- În cazul ingerării unei celele sau unei baterii, consultați imediat medicul.
- Opriti lanterna când nu o veți folosi mult timp.
- Nu modificați lanterna și nu înlocuiți nicio piesă.
- Nu dezasamblați lanterna și acumulatorul.
- Asigurați o răcire adecvată a lanternei (circulație liberă a aerului în timpul utilizării).
- Nu priviți direct în fasciculul de lumină,



ELBRUS

14

- Nu scufundați lanterna în apă,
- Nu lăsați lumina aprinsă nesupravegheată,
- A se păstra departe de foc și de materiale inflamabile,
- Nu ascundeți lanterna imediat după utilizare deoarece poate fi fierbinte,
- Copiii cu vârsta de până la 12 ani trebuie să utilizeze dispozitivul sub supravegherea unui adult.
- Nu aruncați acumulatorul în foc, deoarece poate exploda.
- Evitați contactul lichidului acumulatorului cu pielea, ochii, hainele și alte suprafețe.
- Nu încălcați acumulatorul lângă foc sau în locuri fierbinți.

PARAMETRI TEHNICI:

MODURI	LUMENI	TIMP DE LUCRU	DISTANȚĂ	TIMP DE ÎNCĂRCARE
PUTERNIC	260 LM	3,5 H	50 M	2,5 H
MEDIU	80 LM	7 H	30 M	2,5 H
PULSARE	-	24 H	-	2,5 H

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE:

1. Se recomandă utilizarea unei lavete uscate pentru a curăța carcasa. Pentru a îndepărta murdăria mai persistentă, se recomandă utilizarea unei lavete umede și săpunului.
2. Banda poate fi spălată manual (fără lanternă atașată) cu adaos de detergenți blânzi, la maxim la 30°C.

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR



Păstrați curățenia - dacă produsul nu mai îndeplinește așteptările dvs. sau a ajuns la sfârșitul duratei sale de utilizare, atunci aruncați produsul în conformitate cu reglementările locale de mediu aplicabile. Când aruncați ambalajele și alte articole aferente produsului, faceți acest lucru în locuri desemnate.



Tip de material de ambalare: carton plat.



Tip de material de ambalare: Policlorură de vinil.



Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.



Tento produkt splna požiadavky smernice 2014/30/EÚ (EMC) a smernice RoHS: 2011/65/EÚ a 2015/863.



Produsul este dotat cu acumulatorul Li-ion 3,7V === ,1200 mAh.

Li-ion

RoHS Îndeplinește cerințele Directivei 2015/863 de modificare a anexei II la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor restricționate.



Deșeuri electrice - echipamentul nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Dispozitivul uzat trebuie dus la un punct special de colectare pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice. Gospodăria joacă un rol important în contribuția la refolosirea și recuperarea deșeurilor de echipamente. Eliminarea corectă a echipamentelor vechi va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.



Simbolul prezentat înseamnă că bateriile și acumulatorii uzați nu pot fi aruncați ca deșeuri menajere nesortate. Este responsabilitatea consumatorului să predea bateriile și acumulatorii uzați la un punct de colectare desemnat pentru reutilizare sau reciclare. Datorită acestui fapt, consumul de resurse și emisia de substanțe nocive în mediu vor fi reduse, iar sănătatea oamenilor și a animalelor va fi protejată.

MATERIAL:

ABS, PC, silicon, nailon, elastan

Fabricat în China.

Data fabricației: iulie 2024

Numărul lotului: MSC.420.05

PRODUCĂTOR:

Farias Sp. z o.o.

Al. Gen. W. Andersa 615,
43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel. + 48 33 44 41 777,
www.farias.pl



ELBRUS 15

HU JODALIGHT (MS-JI01) FEJLÁMPA. HASZ- NÁLATI UTASÍTÁS



KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ ELBRUS MÁRKÁT
VÁLASZTOTTA. A FEJLÁMPA HASZNÁLATA
ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A
HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS TARTSA MEG A
KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ÉRDEKEBEN.

FEJLÁMPA FELÉPÍTÉSE:



- 1 AZ ELEMNTARTÓ FEDELE;
- 2A, 2B KÉTRÉSZES BE-/ KIKAPCSOLÓ GOMB: JOBB (2A) ÉS BAL (2B);
- 3 FEHÉR LED FÉNYFORRÁS;
- 4 MOZGÁSÉRZÉKELŐ;
- 5 RUGALMAS FEJPÁNT;
- 6 SZABÁLYOZÓ KAPOCS;
- 7 RÖGZÍTŐ;
- 8 RÖGZÍTŐLEMEZ;
- 9 PIROS LED;
- 10 AKKU TÖLTÉSI JEJZŐLÁMPÁJA;
- 11 MICRO USB TÖLTŐ CSATLAKOZÓ;

MŰSZAKI LEÍRÁS:

- LED jelzőlámpa: Cree® XLAMP® XP-G2 LEDs;
- fényforrás: 260 lm;
- akku Li-ion 3,7V , 1200 mAh.
- micro USB- USB kábellel tölthető;
- 3 üzemmód – fehér LED: erős – 100%, közepes – 50%, pulzáló;
- 2 üzemmód – piros LED: erős, pulzáló;
- beépített mozgásérzékelő;
- fejlámpa dőlésszögének szabályozója;
- szabályozható fejpánt;
- akku töltöttségi szintjelző;
- védelmi szint / IPx4. Ennek köszönhetően a fejlámpa fröccsenő vízzel szemben védett.

A fejlámpa házára fröccsenő víz, bármilyen irányban is, semmilyen káros következménnyel nem jár.

- súlya 85,69 g.

KÉSZLET TARTALMA:

- fejlámpa;
- állítható fejpánt;
- micro USB- USB (MSJI01-02) kábel;
- Li-ion akku 3,7V , 1200 mAh;
- használati utasítás.

TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- LED jelzőlámpa: Cree® XLAMP® XP-G2 LEDs; jelzőlámpával rendelkezik;
- szabadterei, terepen végzett aktivitásra terveztek; alkalmas: túrázáshoz, futáshoz, hegymászáshoz, sátorozáshoz;
- nagyon jól tűri a port, rázkódásokat és a vizet;
- a lámpa segítségével szabadon marad a két keze, minden körülmények között jól beválik;
- a fejlámpa egyszerűen és kényelmesen feltehető, a fejpánt mérete állítható.

FEJPÁNT BEÁLLÍTÁSA:

1. Húzza meg a csatot a fejpánton.
2. A fejpántot úgy állítsa be, hogy ne nyomja a fejét.
3. A megfelelően felhelyezett lámpa enyhén feszül a fején, vagy a sisakján.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

- Bekapcsolás: nyomja meg 1-szer a jobboldali bekapcsoló gombot (2a).
- Világítási üzemmód kiválasztása: az 5 üzemmód közül a bekapcsológombbal választhat. Ha egyszer nyomja meg, a fehér LED világítási módjai közül választhat: erős (jobboldali gomb 1-szeri megnyomása), közepes (jobboldali gomb 2-szeri megnyomása) – pulzáló (jobboldali gomb 3-szori megnyomása). A piros LED fény bekapcsolásához nyomja meg és kb. 2 másodpercen keresztül tartsa benyomva a jobboldali bekapcsoló gombot. Amennyiben még egyszer megnyomja, elindul a pulzáló üzemmód.
- Mozgásérzékelő elindítása – nyomja meg 1-szer a baloldali gombot (2b). Ekkor kigyullad a kék jelzőlámpa.
- Kikapcsolás: nyomja meg 4-szer a jobboldali bekapcsoló gombot (2a)/ nyomja meg 2-szer a baloldali gombot (2b).



ELBRUS

AKKU:

1. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK:

- Az akku kapacitása: 1200mAh;
- Névleges feszültség: 3,7V;
- Lemerülési áram: 240mA;
- Megszakító feszültség: 4,25V;
- Cellák hőmérséklete a töltés során: 10–45 °C fok közötti.

2. AKKU TÖLTÉSE:

FIGYELEM!

- Gyártó által ajánlott töltési mód: Töltsön a 600 mA teljesítményű egyenárammal és 4,2 V állandó feszültséggel, amíg a töltőáram 12 mA-re csökken 20 °C ± 5 °C hőmérsékleten.
- Ne engedje, hogy a gyerekek felnőtt felügyelete nélkül cseréljék az elemet.
- Gyermekektől tartsa távol.
- Az akkut csakis a készletben lévő MICRO USB-USB kábellel töltsse. Egyéb MICRO USB-USB kábelek használata megsértheti az akkut.
- Az akku töltését piros lámpa jelzi (a jelzőlámpa a MICRO USB csatlakozó mellett található).
- Amennyiben a lámpa ereje gyengül, az azt jelenti, hogy az elem töltöttségi szintje 20% alá esett, ezért minél előbb fel kell azt tölteni.
- Az akku a töltés során felmelegszik, a hőmérséklete elérheti a 40°C fokot, de ez nem káros az akku számára.
- Az akku élettartama több tényezőtől függ: az elem típusától és rutinszerű kezelésétől. Egy nagyobb kapacitás akku hosszabb felhasználási időt biztosít.
- Kb. 3–500-szoros lemerülés és feltöltés után az akku hatékonysága 80 %-ra csökkenhet.
- Fagyponthoz alatti vagy 0°C közeli hőmérséklet esetén a kapacitás és a feszültség 5-10%-kal, az üzemidő 50%-kal csökken. Minusz 20°C foknál a kapacitás kb. 30%-ra, az üzemidő kb. 70%-ra csökken. Ez csak ideiglenes jelenség, nem károsítja az akkumulátort. A sztenderd kapacitást és feszültséget 20° C fokban határozták meg. Normál körülmények között az akku naponta kb. 1%-kal merül. Amennyiben az akku 45o C fokot meghaladó hőmérsékletnek van kitéve, naponta a kapacitás 5%-os csökkenésével kell számolni.

AZ AKKUT AZ ALÁBBI MÓDON TÖLTSE:

1. Nyissa fel a MICRO USB csatlakozó gumi fedelét, mely a lámpa alsó falán található.
2. A kábelt az USB csatlakozóval csatlakoztassa a számítógép USB csatlakozójához. Max. bemeneti teljesítmény 10W.
3. A kábelt MICRO USB csatlakozóval a lámpa MICRO USB csatlakozójához csatlakoztassa.
4. A LED jelzőlámpa pirosan világít, majd zöldre vált.
5. A töltés időtartama kb. 2,5 óra.
6. Ha hosszabb időn keresztül nem használja a lámpát, kéthavonta egyszer töltsse fel.
7. Amikor az akku fel van töltve, válassza le a MICRO USB-USB kábelt.

3. AZ AKKURA ÉS HULLADÉKKEZELÉSRE VONATKOZÓ FONTOS INFORMÁCIÓK:

- Kerülje a mechanikai és elektronikai terheléseket. Hűvös, száraz és jól szellőztetett helyen tartsa, ahol nem tapasztalható nagy hőmérséklet-ingadozások. Kerülje az akku magas hőmérsékleten való tárolását. Ne tegye az akkut fűtőtestek közelébe, illetve ne tegye ki hosszantartó, közvetlen napsütésnek.
- Az akku nem maradhat nyitott állapotban, nem lehet sérült vagy leégett, mivel szivároghat vagy repedhet és a környezetbe hermetikusan zárt összetevőket bocsáthat ki. Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit, ne töltsse túl az akkumulátort, ne kényszerítse kisütésre, és kerülje a tüzet.
- Az akkut ne nyomja össze, ne szúrja át és ne merítse semmilyen folyadékba. Az akku felrobbanhat vagy égési sérüléseket okozhat, amennyiben kiszedik, összezúzzák vagy tűzbe teszik, illetve magas hőmérsékleti hatásoknak teszik ki. Ne zárja rövidre az akkumulátort, és ne helyezze ellenkező polaritásba. Helyezzen be egy elemet az elemek jelzett (+) és (-) polaritással.
- Ne engedje, hogy a gyerekek felnőtt felügyelete nélkül cseréljék az akkut.
- Tartsa távol a gyerekektől.
- Az akku nem háztartási hulladék. Az országban érvényes környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően dobja ki.

4. ELSŐSEGÉLY AZ AKKUMULÁTOR FOLYADÉKKAL TÖRTÉNŐ KONTAKTUS ESETÉN

- Szem: Bő mennyiségű vízzel, 16 percen keresztül öblítse a szemét, időnként emelje fel a felső és az alsó szemhéjat. Majd forduljon orvoshoz.
- Bőr: Vegye le a szennyezett ruhát és folyó víz alatt, bő mennyiségű vízzel öblítse bőrét 15 percen keresztül. Majd forduljon orvoshoz.
- Légutak: Azonnal távolodjon el a veszforrástól és menjen ki a friss levegőre. Amennyiben van rá lehetősége, lélegezzen oxigént.
- Fogyasztás: Igyon meg legalább 2 pohányi tejet vagy vizet. Amennyiben az érintett tudatánál van, hánytassa meg. Hívjon orvost.

A VESZÉLYES HELYZETEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBI AJANLÁSOK SZERINT JÁRJON EL:

- A lenyelhető kisméretű cellákat és elemeket gyermekektől távol tartsa.
- Fogyasztás: lenyelés égési sérüléseket, a lágyrészek perforációját és halált okozhat. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel.
- Cella vagy elem lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Mikor nem használja a lámpát, kapcsolja ki, és ne módosítsa a lámpát, és ne egészítse ki más



- alkatrészekkel,
- A lámpát, illetve az akkut ne szerelje szét,
- Biztosítsa, hogy a lámpa megfelelően hűtve legyen (használat során biztosítson szabad levegőáramlást),
- Ne nézzen egyenesen a fénybe,
- Ne merítse vízbe,
- Ne hagyja bekapcsolva felügyelet nélkül,
- Tartsa távol a tűztől és a lobbánéony anyagoktól,
- Közvetlenül a használat után ne tegye el a lámpát, mivel forró lehet,
- 12 éven aluli gyerekek felnőtt felügyelete mellett használják a lámpát.
- Ne dobja tűzbe az akkut, mivel felrobbanhat.
- Kerülje az akku szemmel, bórral, ruhával és egyéb felületekkel való közvetlen kapcsolatát.
- Ne töltsd az akkut tűz közelében, és más forró helyeken.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

ÜZEMMÓD	LUMEN	ÜZEMIDŐ	TÁVOLSÁG	TÖLTÉSI IDŐ
ERŐS	260 LM	3,5 óra	50 M	2,5 óra
KÖZEPES	80 LM	7 óra	30 M	2,5 óra
PULZÁLÓ	-	24 óra	-	2,5 óra

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS:

1. A tok tisztításához száraz rongyot használjon. Erősebb szennyeződések eltávolítása esetén használjon nedves és szappanos rongyot.
2. A pánt kézzel mosható (lámpa nélkül), enyhe mosószeres vízben, max. 30°C fokon.

SZIMBÓLUMOK



Ügyeljen a tisztaságra – amennyiben a termék már nem felel meg az elvárásainak vagy lejárt a használati ideje, akkor az országban érvényes környezetvédelemre vonatkozó rendelkezések szerint dobja ki. Amikor kidobja a csomagolását és egyéb, a terméket tartalmazó elemeket az arra szánt helyeken tegye meg.



A csomagolás anyagának típusa: lapos karton.



A csomagolás anyaga: Polivinil-klorid.



Figyelmesen olvassa el a használati utasítást.



Ez a termék megfelel a 2014/30/EU (EMC) irányelv követelményeinek. és RoHS irányelvnek: 2011/65/EU és 2015/863



A termék Li-ion akkuval rendelkezik 3,7V ———, 1200 mAh.

RoHS Megfelel a 2015/863-os irányelv követelményeinek és az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról szóló 2011/65 / EU Európai Parlament és Tanács II. mellékletet módosító irányelvének.



Elektromos hulladék – a berendezést nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az elhasznált eszközöket az újrahasznosítás céljából használt elektromos és elektronikus berendezések speciális gyűjtőhelyére vigye el. A háztartás fontos szerepet játszik a hulladékcsökkentés újrahasznosításában és felhasználásában. Régi készülékének megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.



A jelen szimbólum azt jelenti, hogy a használt elemeket és akkumulátorokat nem lehet nem szelektált kommunális hulladékként elhelyezni. A fogyasztó felelőssége, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat arra kijelölt gyűjtőhelyen adja át újrahasznosítás vagy újrafeldolgozás céljából. Ennek köszönhetően az erőforrások felhasználását és a káros anyagok környezetbe történő kibocsátását csökkenti, illetve védi az emberek és az állatok egészségét.

ANYAG:

ABS, PC, szilikon, nejlón, elasztán

Gyártás helye: Kína

Gyártás dátuma: július 2024

Gyártási sorozat: MSC.420.05

GYÁRTÓ:

Farias Sp. z o.o.

Al. Gen. W. Andersa 615,
43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel. + 48 33 44 41 777,
www.farias.pl

RoHS



ELBRUS

18